

IMC DESIGN S. DE R.L. DE C.V.

Checklist de Mantenimiento de Equipos

Formato de registro del PR-MTO-001 Mantenimiento Preventivo de Equipos

Código

Revisión

Fecha de creación

FR-MTO-001

1

30 jul 2026

Equipo:

☐ Torno convencional

☐ Fresadora

☐ Rectificadora

☐ Sierra cinta

☐ Centro de maquinado

☐ Torno CNC

☐ Router CNC

☐ Compresor

No. / ID del equipo

Semana del ____ al ____

Operador(es)

Turno

A. Checklist diario de arranque · operador, al inicio de cada turno

Marca ✓ = correcto · ✗ = anomalía (anótala en la sección C y avisa al Jefe de Producción) · N/A = no aplica al equipo.

#	Punto a revisar	L	M	M	J	V	S
1	Limpieza de viruta y área de trabajo						
2	Nivel de aceite de guías / lubricación						
3	Nivel y estado del refrigerante						
4	Presión de aire correcta						
5	Sin fugas (aceite, refrigerante, aire)						
6	Guardas y paro de emergencia funcionando						
7	Sin ruidos, vibraciones ni alarmas anormales						
8	Sujeción (chuck, prensa, mordazas) en buen estado						
9	Puntos específicos del equipo (sección B)						
	Iniciales del operador						

C. Anomalías detectadas · cada anomalía genera una orden correctiva

Fecha	Anomalía detectada	Acción / orden correctiva	Responsable	Cerrada

B. Puntos específicos por tipo de equipo · se revisan junto con el punto 9 de la sección A

Torno y fresadora convencionales ☐ Lubricar bancada, guías y carros (aceitera) ☐ Nivel de aceite de la caja ☐ Bandas sin desgaste ni holgura	Rectificadora ☐ Protección de la muela colocada ☐ Muela sin grietas; diamantado al día ☐ Separador magnético / filtro limpio
Sierra cinta ☐ Cinta sin dientes rotos ☐ Tensión y guías de la cinta ☐ Cepillo limpia-viruta funcionando	Centros de maquinado y torno CNC ☐ Tanque de lubricación automática con nivel ☐ Cono del husillo y cambiador limpios ☐ Calentamiento del husillo al arranque
Router CNC ☐ Colector de polvo funcionando ☐ Vacío de la mesa correcto ☐ Pinzas y fresas en buen estado	Compresores de aire ☐ Purga de condensados del tanque ☐ Nivel de aceite ☐ Presión de corte y arranque normal

D. Mantenimiento preventivo programado · técnico interno o proveedor

Tipo: ☐ Mensual ☐ Semestral ☐ Anual	Fecha programada	Fecha realizada
Realizó (técnico / proveedor)	☐ Bloqueo y etiquetado (LOTO) aplicado	Horas de paro

Tareas realizadas (según manual del fabricante y sección 8 del PR-MTO-001)	Refacciones / materiales usados

☐ Prueba de funcionamiento correcta ☐ Se retiró el LOTO	¿Afecta la calidad? ☐ No ☐ Sí → ☐ 1a pieza liberada por Calidad
Observaciones / próxima fecha de preventivo:	

Técnico / proveedor	Jefe de Producción (revisó)	Calidad (si aplica 1a pieza)
Nombre, firma y fecha	Nombre, firma y fecha	Nombre, firma y fecha

Archivar en C:\Users\Saul\Documents\SGC-IMC\08 Mantenimiento\<equipo>Checklists · conservación sugerida: mínimo 3 años. También puede registrarse en KANRI > Mantenimiento > Checklist diario.